



- Условные обозначения:
- выключатель одноклавишный
 - выключатель двухклавишный
 - выключатель трехклавишный
 - димер
 - переключатель одноклавишный
 - переключатель двухклавишный
 - выключатель вентиляции
 - 1 - номер помещения
 - ДВ - дверной проем
 - ДП - проем без заполнения

Примечание:

1. Отметка 0,000 дана от чистого пола.
2. Установить выключатели посередине простенка или на расстоянии 200мм от угла, если не указано иное. Привязки осуществлять к осям выключателей или к осям блоков, в случаях их применения.
3. Высота до оси выключателей равна 900мм, если не указано иное.
4. Предусматривать запас длины кабеля для возможности незначительных корректировок привязок выключателей.
5. Данный лист читать совместно с листами 9,11.
6. Ведомость заполнения дверных проемов см. лист 17.
7. Ведомость отделки помещений см. лист 16.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал	Дулина Д.А.				

2016-6С

г.Санкт-Петербург, ул. бая Советская д.21/2 кв.14

Дизайн-проект двухкомнатной квартиры. Пакет СТАНДАРТ	Стадия	Лист	Листов
	Э	8	

План привязки выключателей, с указанием групп светильников. М1:50

PVT-Ремонт